KYOTO

LEA ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USARSE

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA
MODA S.A. DE C.V.
PONIENTE 150 No.660-C
COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO
D.F. MEXICO C.P.02300
TEL: 50780100
MODELO: N8+
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lista de contenidos
Precauciones de seguridad
Acerca del teléfono
Comenzando
Operaciones básicas
Directorio / Agenda
Centro de llamadas
Mensajes
Chat/ charla
Escriba un mensaje
Reproductor de audio
Cámara
Calendario
Visor de imágenes
Grabadora de video
Reproductor de video
Grabadora de sonidos
FM
Ajustes
Ajustes dual SIM
Desplegado de características
Juegos
Bluetooth
Alarma
Archivos
Reloj mundial
Televisión
Lista de pendientes
Cronómetro
Salud
Extra
E-book
Linterna
Java
Seguridad
Calculadora
Servicios
Método de entrada

Precauciones de seguridad

Antes de usar el teléfono, lea cuidadosamente este manual para que pueda seguir las normas de uso y respételas para evitar riesgos.

Precauciones generales.

Deberá ser cuidadoso cuando maneje el teléfono porque hay circuitos electrónicos de precisión, magnéticos y un sistema de baterías de él. Deberá prestar especial atención a los siguientes puntos:

- No deje los accesorios ni el teléfono expuestos a líquidos o a ambientes húmedos en ningún momento.
- No coloque ningún objeto dentro del teléfono.
- No exponga el teléfono a temperaturas extremas.
- Favor de no colocar el teléfono junto con discos compactos, tarjetas de crédito, tarjetas de viaje u otros objetos magnéticos, de hacerlo, la información guardada en el disco o la tarjeta puede ser borrada por el teléfono.
- No retire las baterías cuando el teléfono esté encendido.
- No permita que objetos metálicos, tales como monedas o llaveros tengan contacto con la terminal de la batería, lo cual puede causar un corto circuito.
- No lance la batería del teléfono al fuego.
- Pueden surgir riesgos potenciales cuando utiliza cualquier batería, cargador o cargador para coche (opcional) o lo conecta a un cargador no aprobado por el fabricante.
- Favor de no desechar las baterías de manera desordenada. Éstas no pueden ser dispuestas como desperdicios domésticos.
- Favor de no ensamblar ni desensamblar el teléfono. Sólo personal capacitado puede reparar el teléfono.
- Deberá utilizar componentes OEM necesariamente.

Después de utilizar el teléfono por un largo tiempo, favor de re calibrar la pantalla táctil.

Reglas de seguridad en el avión

Cuando se encuentre a bordo o cerca de un avión, favor de apagar el teléfono móvil y saque la batería. Es ilegal usar teléfonos móviles en los aviones, el cual puede traer riesgos a la operación del avión o puede dañar la red del teléfono móvil.
Sin el consentimiento previo del personal de tierra, tampoco está permitido usar el teléfono en tierra.

Reglas de seguridad generales

- Cuando se acerque a lugares donde el combustible es aceite, químicos o explosivos, favor de seguir las instrucciones tales como señales de apagar teléfonos sin cables de 2 vías.
- No permita a los niños jugar con el teléfono, el cargador o la batería.
- Algunos aparatos médicos electrónicos, tales como audífonos de ayuda para escuchar, etc. Pueden ser influidos por teléfonos que se utilicen en las cercanías. Favor de seguir las señales de advertencia así como también las propuestas del fabricante.

Reglas de seguridad en el camino

- Usted deberá siempre controlar su coche y concentrar su atención en manejar.
- Favor de seguir todos los artículos cubiertos en los documentos de seguridad de la transportación local.

- De acuerdo a las condiciones de manejo, usted sólo puede llamara y recibir llamadas después de detener el auto y detener el coche.
- A excepción de que sea un caso de emergencia, está prohibido detener el coche en zonas de paro de emergencias para recibir o hacer una llamada.
- Cuando entre a la estación para llenar el tanque (como en la gasolinera) aunque su coche aún no esté siendo llenado con gasolina, usted deberá apagar el teléfono.
- Favor de no llevar o guardar transmisores de radio (tales como teléfono celular) junto con artículos inflamables o explosivos.
- Las señales RF pueden influir los sistemas electrónicos, los cuales están instalados adentro de los coches o no están completamente soldados. Antes de utilizar el equipo móvil, favor de leer las instrucciones relevantes o consultar al fabricante, vendedor o expertos.

Comenzando

Instalación de la tarjeta SIM

Este teléfono tiene tarjeta dual y modo de espera dual. Usted puede usar dos tarjetas SIM y pueden estar en modo de espera ambas de manera simultánea. Cuando solicite un número para teléfono móvil, puede adquirir una tarjeta SIM insertable proporcionada por el proveedor de servicio de telefonía celular. La tarjeta SIM almacena todos los parámetros necesarios para la comunicación, así como también información personal, tal como código NIP, directorio, mensajes cortos, etc. Los contactos de metal de la tarjeta SIM se pueden raspar o dañar fácilmente, ya que se pueden deformar. Por lo tanto deberá tener cuidado especial cuando la transporte, la inserte o quite. Cuando la tarjeta SIM se dañe o se extravíe favor de contactar a su proveedor de servicios de telecomunicación.

Nota: La tarjeta SIM y el teléfono deberán estar en un lugar lejos del alcance de los niños.

- Para instalar la tarjeta SIM

1. Si el teléfono es encendido, presione la tecla de encendido/apagado hasta que la imagen de apagado aparezca en la pantalla.
2. Voltee el teléfono y empuje la cubierta trasera hacia arriba y saque la batería. Inserte la tarjeta SIM en la ranura con contactos metálicos de la tarjeta SIM hacia abajo.
3. Para sacar la tarjeta SIM, sólo retírela

- Para instalar la tarjeta T-flash MicroSD

1. Si el teléfono está encendido, presione la tecla de encendido/apagado hasta que la imagen de apagado aparezca en la pantalla.
2. Voltee el teléfono y empuje la cubierta trasera hacia arriba y saque la batería.
3. Empuje la barra/ travesaño de la toma de la tarjeta con contactos metálicos de la tarjeta T-flash MicroSD hacia abajo. Inserte el extremo cerca del contacto metálico en el encaje de la tarjeta y después empuje hacia fuera la barra del encaje de la tarjeta.
4. Para sacar la tarjeta T-flash MicroSD, sólo empuje la barra del encaje de la tarjeta y retire la tarjeta T-flash MicroSD.

Cargue la batería

- Precauciones en el uso de la batería

1. La batería debe estar completamente cargada antes de ser utilizada. Cuando cargue una nueva batería, el tiempo de cargado deberá ser preferentemente por 14 horas durante las primeras veces. Después de ser cargada y descargada completamente, la batería puede alcanzar su mejor rendimiento.
2. Para asegurarse de que la batería está en mejor estado le recomendamos que la descargue completamente, al menos una vez al mes. El poder de la batería deberá consumirse hasta que el teléfono se apague solo automáticamente debido a que tiene energía insuficiente.
3. Durante el cargado, la batería y el teléfono se calentarán ligeramente. Tiene un dispositivo de protección de temperatura en el teléfono para controlar los cambios de temperatura y el proceso de cargado. El tiempo de cargado normal de la batería es de 3 horas.
4. Cuando el voltaje de la batería es excesivamente bajo, el aviso de "batería baja" se desplegará en la pantalla y necesitará cargarlo. Si selecciona el tono de advertencia, el cual es un sonido de aviso, en cualquier modo, en el modo de perfil, el teléfono también manda un tono de advertencia.

Nota: El rendimiento de la batería (en tiempo de espera y tiempo de llamada) puede variar con los diferentes modos de operación y el sistema de red.

- Proceso de cargado de la batería

1. Instale la batería en el teléfono y coloque la cubierta trasera. Inserte el enchufe de cargado del cargador de viaje en la entrada USB.
2. Inserte el otro extremo del cargado en la toma de corriente estándar de corriente alterna y enciéndalo. Comienza el cargado, si el teléfono está apagado durante la carga, la imagen de cargado se despliega en la pantalla.
3. Cuando termine el cargado, el icono de carga marca que el poder de la batería se encuentra completo. En este momento, usted puede desconectar el cargador del tomacorriente y del teléfono.

Nota: Si quita la batería, no conecte el teléfono al cargador.

Encendido/ apagado

- Encendido

Presione y mantenga la tecla de poder encendido/apagado, hasta que en teléfono se encienda.

- Apagado

Presione y mantenga la tecla de poder encendido/apagado, hasta que aparezca la imagen de apagado.

Use contraseña

Hay varias contraseñas para su teléfono y tarjeta SIM: Estas contraseñas pueden ayudarle a prevenir de la operación ilegal de su teléfono móvil y de la tarjeta SIM. Cuando se requiera de ingresar alguna contraseña mencionada abajo, ingrese una contraseña válida (desplegada con "*") y haga clic en la tecla OK. Puede utilizar el menú, por ejemplo: Ajustes→Ajustes de seguridad→cambiar contraseña para modificar el código NIP, el código NIP2 así como la contraseña del teléfono.

Contraseña del teléfono

La contraseña del teléfono es una llave para su teléfono y se utiliza para prevenir que su teléfono sea usado en operaciones ilegales. La contraseña del teléfono generalmente es proporcionada por el fabricante junto con el aparato. La contraseña predeterminada del teléfono es 1111. Si el teléfono ha sido bloqueado, usted necesitará ingresar la contraseña del mismo cuando lo encienda.

Código NIP

El código NIP (Número de Identificación personal, de 4-8 dígitos) es utilizado para prevenir que su teléfono sea utilizado sin su autorización. El código NIP generalmente es proporcionado por el operador de red junto con su tarjeta SIM. Si se comienza la función de verificación del NIP, usted necesitará ingresar el código NIP cada vez que encienda el teléfono. Si ingresa un código NIP equivocado por tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. El método para desbloquear es el siguiente:

- Ingrese un código PUK proporcionado por su proveedor de servicios de telefonía celular.
- Después, ingrese un nuevo código NIP y dé clic en OK
- Cuando se le pida que introduzca que ingrese el nuevo código NIP, re ingrese el nuevo código NIP y dé clic en OK.
- Si el código PUK es correcto, la tarjeta SIM se desbloqueará y el código NIP será reiniciado.

Código PUK

El código PUK (Personal Unlocking Key- Llave de desbloqueo personal, 8 dígitos) es utilizado para desbloquear el código PIN de bloqueo. El código PUK es proporcionado por el proveedor junto con la tarjeta SIM. Si no está disponible, favor de contactar a su operador de red. Si ingresa inválidos PUK por diez veces consecutivas, la tarjeta SIM se invalidará. Necesitará contactar a su operador de red para reemplazarla por una tarjeta nueva.

Código NIP2

El código PIN2 (de 4-8 dígitos) es proporcionado con la tarjeta SIM. Es utilizado para programar las funciones, tales como facturación de llamadas. Favor de contactar a su operador de red para determinar si su tarjeta SIM admite estas funciones o no. Si ingresa códigos NIP2 inválidos por tres veces consecutivas, éste código se bloqueará. Sólo después de ingresar un código PUK2 valido, usted podrá desbloquear el código NIP2. El método de desbloqueo es el siguiente:

- Ingrese un código PUK2 válido en el aviso que aparece en la pantalla para desbloquearlo,
- Ingrese un nuevo código NIP2 y de un clic en OK,
- Cuando aparezca el aviso para ingresar el nuevo código NIP, re ingrese el nuevo código NIP y de un clic en OK.

Código PUK2

El código PUK2 (Llave de desbloqueo del código NIP2, 8 dígitos) es utilizado para desbloquear el código NIP2. El código PUK2 es proporcionado por el proveedor junto con la tarjeta SIM. Si no está disponible, favor de contactar a su operador de red. Si usted ingresa un PUK2 inválido por diez veces, no podrá usar las funciones que necesita el código NIP2. Si usted necesita usar estas funciones, deberá contactar a su operador de red para reemplazarla por una nueva tarjeta.

Contraseña de bloqueo

Cuando utiliza las funciones de blindado/ bloqueo de llamadas necesitará una contraseña de bloqueo. Usted puede obtener la contraseña con su operador de red cuando solicite las funciones de red.

Operaciones básicas

Haga una llamada

En el modo de espera, de un clic en el icono de teléfono para mostrar el teclado. Ingrese los números y después de un clic en la tecla de llamada 1 o la tecla de llamada 2.

Cuando haga un a llamada internacional, dé clic y mantenga la tecla 0 hasta que aparezca el símbolo"+". Entonces, ingrese el código del país, código de área y el número telefónico. Cuando llame a un número de extensión, después de ingresar el número de cambio, dé clic y mantenga la tecla 0 hasta que la letra "P" o "W" aparezcan, después ingrese el número de extensión.

Después de ingresar el número telefónico, de clic en la tecla de llamada 1 o tecla de llamada 2 para empezar a llamar con la tarjeta SIM. Si este número ya existe en el directorio, se desplegará el nombre.

Ajuste del volumen

Durante la llamada, presione la tecla de volumen para disminuirlo o aumentarlo.

Finalizar una llamada

Dé clic en rechazar o presione la tecla de terminar para terminar una llamada. Usted también puede usar los audífonos o el botón en los audífonos para finalizar una llamada.

Conteste una llamada

Cuando hay una llamada entrante, usted será avisado de ella con los timbrados, vibraciones u otros modos. La luz trasera se enciende y se despliega la información de la llamada entrante en la pantalla, cuando hay una llamada.

- De un clic en aceptar para contestar la llamada.
- De un clic en terminar para rechazar la llamada.

Nota: Si ha insertado los audífonos, también podrá contestar la llamada a través de un botón en los audífonos.

Marcación rápida

Si la función de marcación rápida está habilitada, bajo el modo de espera usted puede dar un clic y mantener la tecla de número (2-9) para llamara a los números correspondientes (para los detalles, véase Centro de llamadas → ajustes de llamadas generales → marcación rápida)

Opciones de llamada

Usted puede hacer uso de varias funciones de control en el proceso de llamado los cuales se enlistan a continuación.

Llamada en espera

Si la red admite las funciones de llamada en espera, y usted ha habilitado esta función, podrá escuchar la voz de llamada en espera cuando este una llamada entrante mientras se encuentra hablando. Conteste a esta llamada mientras se encuentra ya en una llamada.

1. De clic en "aceptar" para contestar la llamada entrante. La primera llamada se mantendrá automáticamente**.**
2. Presione la tecla de terminar para rechazar una llamada entrante y continuar la llamada actual
3. De clic en opción, seleccione terminar para finalizar la llamada actual y contestar la otra llamada.

Cambiar

Cuando una llamada es mantenida en espera y la otra contestada.

1. De clic en opción y seleccione cambiar/ switch para mantener la llamada actual y contestar la mantenida en espera. De esta forma, usted puede comunicarse con otra persona más.
2. De clic en opción y seleccione terminar, y usted podrá terminar o mantener la llamada actual. Presione la tecla para terminar la llamada actual.
3. De clic en opción y seleccione terminar todo y podrá finalizar llamada actual y las mantenidas en espera.

Llamada en espera

Si la red admite las funciones de llamada en espera, usted podrá marcar otros números durante una llamada.

Modo 1:

Ingrese directamente el número o de clic en opción. Busque el número deseado en el directorio o de clic en opción y seleccione **Mudo / silencioso** para mantener la llamada actual. Después comience a hacer otra llamada.

Silencioso/ reanudar

Esta función puede activar o desactivar el micrófono de su teléfono móvil, así como también de otros micrófonos conectados. La función de silencio puede evitar que otras personas escuchen su voz.

De un clic en opción durante una llamada e ingrese **silencio/ reanudar para activar/ desactivar** la función de silencio.

Otras opciones en las llamadas

En el proceso de llamada, usted puede acceder al directorio, mensajes cortos, grabación de voz, etc.

Leer mensajes

Cuando recibe un nuevo mensaje surgirá un ícono de mensaje corto en la línea superior de la pantalla. Usted podrá ingresar a la bandeja de entrada de mensajes cortos para leer los mensajes (para los detalles, véase la parte de mensajes cortos). También puede ver directamente los mensajes dando un clic en leer.

Sólo después de leer todos los mensajes nuevos, el ícono de mensajes cortos en la pantalla desaparecerá.

Llamadas perdidas

Si hay alguna llamada perdida en el teléfono, la desplegará directamente en la imagen de modo de espera: Puede presionar la tecla finalizar para salir.

Directorio

El número de teléfono puede guardarse en la tarjeta SIM y en el teléfono. El teléfono puede guardar 400 registros y la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM depende del tipo de tarjeta SIM proporcionada por su proveedor de servicios de telecomunicación.

Búsqueda rápida

Esta función le permite buscar en el directorio de acuerdo al orden fonético (alfabético) de los nombres. Con esta función, usted podrá buscar los números de teléfono deseados en el directorio.

① Ingrese la letra fonética inicial del nombre para buscar el número deseado en el cuadro de entrada. La pantalla desplegará los números registrados con esta letra como inicial.

② De clic en opción para ver registros seleccionados, usted puede llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Llamada IP: Si las llamadas IP se han configurado, un número prefijo será añadido automáticamente al número del

destinatario para hacer una llamada IP (las llamadas IP en general son llamadas establecidas)

- Envíe mensaje de texto, mensajes multimedia, ver, editar, eliminar, copiar, mover y duplicar.

Búsqueda de contactos

Con esta función, usted podrá buscar el número de teléfono deseado en el directorio.

① Ingrese el nombre que está buscando en ingresar nombre.

② De clic en opción para seleccionar búsqueda. Después de que han sido confirmadas, usted puede buscar todos los registros conforme a los requerimientos en el directorio.

③ Después de dar clic en opciones para los registros seleccionados, usted puede llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Llamadas IP: si las llamadas han sido configuradas, un número de prefijo se añadirá automáticamente al número del destinatario para realizar una llamada IP (las llamadas IP en general son llamadas establecidas)
- Envíe mensaje de texto, mensajes multimedia, ver, editar, eliminar, copiar, mover y duplicar.

Añada un nuevo contacto

Esta función le permite añadir nuevos registros telefónicos a su directorio. Usted puede añadirlos también a la tarjeta SIM y al teléfono. La operación detallada es la siguiente:

① Después de seleccionar "en la SIM" o "en la SIM 2", ingrese el nombre y después dé clic en "terminado". Ingrese el número telefónico y seleccione "OK", y este registro se guardará en la tarjeta SIM.

② Seleccione "en el teléfono". Primeramente ingrese el nombre y seleccione "terminado" después de editarlo.

③ Seleccione los temas/ items de información que intenta ingresar con la pluma táctil: número telefónico, número de casa, nombre de la compañía, dirección de correo electrónico, número de fax, cumpleaños, etc.

④ Usted podrá seleccionar una imagen, vínculo de vídeo, tono de timbrado y grupo de llamantes con el lápiz táctil.

Copiar todo

Esta función le permite copiar todos los ítems de su teléfono móvil a su tarjeta SIM o viceversa.

Eliminar

Esta función le permite eliminar todos los contenidos guardados en el teléfono o en la tarjeta SIM. También puede eliminarlos uno por uno.

Grupos de llamantes

En cuanto a grupos diferentes, esta función puede configurar nombre de grupo, sonido asociado, imagen asociada, video asociado así como también miembros del grupo.

Números extra

Esta función le permite configurar su propio número y números de emergencia.

1. Usted podrá ingresar dos grupos de nombres y números., los que también podrá re- editar o eliminar respectivamente por línea 1 y línea
2. Después de editar seleccione OK para guardar.

Ajustes

Estado de la memoria: Para desplegar el espacio utilizado y el espacio total del teléfono y de la tarjeta SIM.

Almacenamiento preferido: Cuando configure la ubicación de almacenamiento para números nuevos, podrá seleccionar las tarjetas SIM1, SIM2 o el teléfono.

Campos: Cuando añada números nuevos al teléfono seleccione los campos necesitados, incluyendo número de casa, nombre de la compañía, dirección de correo electrónico, número de la compañía, número de fax, cumpleaños, imagen del llamante, vínculo de video, tono de llamada y grupo de llamantes.
Imagen del llamante: Seleccione la imagen que se desplegará para las llamada entrante.
Tono de llamada: Seleccione el tono de llamada que se reproducirá en caso de llamada entrante.
Video de llamante: Seleccione el video que se reproducirá en caso de llamada entrante.

Centro de llamadas

El registro de llamadas hace un registro de llamadas a SIM1 y SIM2. Cada uno tiene los siguientes menús:

Historial de llamadas

Llamadas perdidas
Con esta función usted podrá ver las últimas 20 llamadas perdidas.
Después de entrar a esta función, usted podrá seleccionar un número telefónico con el lápiz táctil y dar clic en "opciones" para llevar a cabo las operaciones siguientes.
Marcación IP: Si la marcación IP se encuentra activada, el prefijo IP se añadirá automáticamente para marcar el número.
Eliminar: Eliminar este ítem de la lista de llamadas perdidas.
Guardar en el directorio: Guardar el número seleccionado en la tarjeta SIM o el teléfono móvil.
Llamadas: Marque el número telefónico seleccionado.
Editar: Edite el número seleccionado y guárdelo en la tarjeta SIM o en el teléfono móvil.
Envíe un mensaje SMS: envíe un mensaje SMS a un número seleccionado.
Envíe MMS: Envíe MMS a un número seleccionado.

Llamadas marcadas:
Con esta función usted podrá ver los 20 últimos números marcados. Después de ingresar esta función, usted podrá seleccionar un número y llevar a cabo operaciones tales como marcación IP, eliminar, guardar, llamar, editar, enviar SMS y M**S**. Para conocer los detalles véase "Llamadas perdidas".

Llamadas recibidas
Con esta función usted podrá ver los 20 últimos números de llamadas contestadas. Después de ingresar a esta función, usted podrá seleccionar un número y llevar a cabo operaciones como. Marcación IP, eliminar, guardar, llamar, editar, enviar SMS y M**S**. Para conocer los detalles véase "Llamadas recibidas".

Eliminar registro de llamadas
Con esta función usted podrá eliminar todas las llamadas perdidas, los números marcados y llamadas contestadas.

Contadores de llamadas
Con esta función usted podrá checar el tiempo de la última llamada, el tiempo total de las llamadas marcadas y el tiempo total de las llamadas contestadas, además de restablecer todos los tiempos a cero.
Última llamada: revisar el tiempo de la última llamada.
Llamadas marcadas: Revisar el tiempo total de las llamadas marcadas.
Llamadas recibidas: Revisar el tiempo total de las llamadas recibidas.

Restaurar: Restablecer los tiempos a cero.

Costo de llamadas

Esta función necesita el soporte del operador de red. Usted puede usar esta función para calcular el costo de las llamadas. Favor de tener presente que el operador de red tiene diferentes tasas de cobro en diferentes períodos de tiempo.

Nota: Usted necesita usar el código NIP2 para usar algunas funciones de cargo de llamadas.

Ajustes de llamadas generales/ corrientes/ usual

Ajustes de llamadas SIM

Lleve a cabo los siguientes ajustes a SIM1 y SIM2

Call ID: Usted puede seleccionar programar, ocultar o enviar. El estado predeterminado del teléfono es programar.

Nota: Esta función está relacionada a red, de modo que no podrá marcar si selecciona "ocultar". Cuando está función es aplicada, favor de probar primero si las llamadas tienen o no algún problema.

Llamada en espera: Programe la función de llamada en espera o cheque si está función está habilitada.

Desvío de llamadas:

Con este servicio usted podrá desviar las llamadas entrantes a otro número.

1. Seleccione las opciones de desvío.
    - Desvíe todas las llamadas de voz: desvíe todas las llamadas entrantes a otro número.
    - Desvíe si no se puede comunicar: todas las llamadas entrantes serán desviadas si usted se encuentra fuera del área de servicio.
    - Desviar si no contesta: todas las llamadas entrantes serán desviadas si no hay respuesta de su teléfono celular.
    - Desviar si está ocupado: todas las llamadas entrantes serán desviadas cuando esté ocupado.
    - Desviar todas las llamadas de información / datos: desvíe si es una llamada de datos.
    - Cancelar todos los desvíos: Cancelar todo el desvío de llamadas.
2. Seleccione el tipo de desvío de llamadas que va a usar.
3. Ingrese el número que va a desviar en la columna de opción y de un clic en OK.
4. Si selecciona "si no contesta" es seleccionada, el tiempo de espera de la red previo al desvío deberá ser seleccionado después de que ingrese el número que va a desviar.

Bloqueo de llamadas

El bloqueo de llamadas es una operación de red, cuando están habilitadas algunas llamadas o llamadas entrantes son bloqueadas. Su operador de red le proporcionará una contraseña de red cuando solicite este servicio.

Llamadas salidas

Todas las llamadas: Cuando esta restricción es aplicada, usted no puede hacer ninguna llamada.

Llamadas internacionales: Cuando esta restricción es aplicada, usted no puede realizar ninguna llamada internacional.

Llamadas internacionales excepto a casa PLMN: cuando esta restricción es aplicada y cuando el usuario se encuentra en el extranjero, usted sólo podrá llamar a números locales o a números de su país.

Llamadas entrantes:

Todas las llamadas: Cuando esta restricción se encuentra activada, ninguna llamada puede ser contestada.

Cuando esté en roaming/: cuando esta restricción está activada, usted no podrá contestar ninguna llamada si se encuentra en área de roaming.

Cancelar todas:

Cuando quiere cancelar todos los bloqueos de llamadas, usted necesitará ingresar la contraseña.

Cambiar contraseña de bloqueo

Esta función es utilizada para cambiar la contraseña de bloqueo. Para cambiar la contraseña deberá ingresar primero la contraseña original.

Cambio de línea

Usted puede cambiar la línea 1 o la línea 2, la línea predeterminada es 1.

Nota: Si la línea 2 es seleccionada, el que pueda hacer una llamada depende del operador de red.

Lista negra

Habilita/ deshabilita la lista negra. Si la lista negra es habilitada, usted no podrá llamar a los números de la lista negra.

Cerrar el grupo de usuarios

Deshabilitar el grupo que configuró.

Remarcación automática

Habilita/ deshabilita la función de demarcación automática.

Marcación rápida

Habilita/ deshabilita la función de demarcación rápida.

Marcación IP

Habilita/ deshabilita la función de marcación IP. Usted puede personalizar el número IP.

Más

Programe el desplegado del tiempo de llamada, alerta del tiempo de llamada y límite de tiempo automático.

Mensajes

Servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés)

Bandeja de entrada

Incluye bandeja de entra SIM1 y SIM2. La lista de mensajes cortos incluye mensajes cortos leídos y sin leer. Los mensajes se encuentran alistados en la secuencia de su tiempo de recepción.

Siguiendo el ícono SMS es el número telefónico que ha enviado este mensaje corto. Si este número ha sido guardado en el directorio, el nombre del remitente se desplegará.

Puede llevar a cabo las siguientes operaciones después de que ha leído un mensaje corto:

- Responder, eliminar, contestar con una llamada, responder con una llamada IP, responder con un mensaje, editar, reenviar, copiar al teléfono, mover al teléfono, charlar, borrar todo, copiar todo, mover todo, use el número (tome una cadena de dígitos y del receptor y use URL).

Bandeja de salida

Puede llevar a cabo las siguientes operaciones después de leer un mensaje.

- Mandar de SIM1, enviar de SIM2, , editar, eliminar, copiar al teléfono, mover al teléfono, borrar todo, copiar todo, mover todo, use el número(tome una cadena de dígitos y del receptor y use URL).

Escriba un mensaje

El número actual de entrada de los caracteres y el número de entrada permisibles de caracteres será desplegado en la parte superior izquierda de la pantalla. Cuando edite un mensaje corto, además de ingresar con el teclado, usted podrá también dar clic en el teclado de simulación "método de entrada" para cambiar el método de entrada o insertar imágenes y tonos de timbrado (admite servicio EMS): El proceso completo puede ser completado a través de la pantalla táctil.

① Primero ingrese los contenidos del mensaje corto, e inserte las marcas especiales cuando esté activado el teclado de simulación de la puntuación es activado (todas las marcas de puntuación están disponibles cuando el método de entrada de las letras mayúsculas y las minúsculas es seleccionado). Seleccione opción y lleve a cabo las siguientes operaciones:

- SMI1 terminado: seleccione SIM1 después de editar el mensaje.
- SMI2 terminado: seleccione SIM2 después de editar el mensaje
- Use plantillas: Inserte plantillas.
- Inserte objetos: Usted puede insertar imágenes, animación, tonos de timbrado y melodías.
- Inserte el número: Inserte un número telefónico en el directorio.
- Inserte el nombre: Inserte los nombres guardados en el directorio.
- Inserte favoritos: inserte los favoritos guardados en el teléfono.
- Método de entrada: Cambie el método de entrada

② Después de seleccionar el primer paso, usted podrá seleccionar las siguientes opciones.

Plantillas

Hay 10 expresiones usadas comúnmente guardadas en el teléfono. Usted puede editar o eliminar estas expresiones. Después de eliminar una expresión, se desplegará un espacio blanco se desplegará por las expresiones en la interfaz.

Ajustes SMS

Este ítem incluyesim1, ajustes SMS y ajustes SIM2 y SMS.

Ajustes de perfil: guarde o modifique el número del centro de SMS necesariamente para enviar mensajes cortos, u obtener el número del operador de red o programar el tiempo límite de almacenamiento de un mensaje.

Ajustes comunes: configure un reporte de mensajes y ruta de respuesta. Después de habilitar el reporte de mensajes, usted puede obtener el estatus del reporte del centro SMS para saber si el mensaje ha sido enviado exitosamente o no. El que esta función sea admitida depende del operador de red.

Estado de la memoria: Revise el porcentaje de los mensajes cortos guardados en una tarjeta SIM y el teléfono móvil en capacidad total. La capacidad específica es determinada de acuerdo a los contenidos de los mensajes cortos, teléfono móvil y tarjeta SIM.

Almacenamiento preferido: Configure la posición de almacenamiento predeterminado de los mensajes cortos SMS (SIM o teléfono)

Contador SIM1 SMS

Ver los mensajes enviados y recibidos con esta función.

Enviados: Ver o reiniciar la cantidad de mensajes enviados.

Recibidos: Ver o reiniciar la cantidad de mensajes recibidos.

Contador SIM2 SMS

Ver los mensajes enviados y recibidos con esta función.

Enviados: Ver o reiniciar la cantidad de mensajes enviados.

Recibidos: Ver o reiniciar la cantidad de mensajes recibidos.

Servicio de mensajes multimedia (MMS, por sus siglas en inglés)

Escribir un mensaje

Entrar al estado de escribir un mensaje y completar como se explica:
Para: editar receptor, incluir número o dirección de correo electrónico.
CC: edite el receptor para quien es la copia, incluir número o dirección de correo electrónico.
BBC: Editar receptor BBC, incluir número o dirección de correo electrónico.
Tema: editar tema MMS.
Editar contenido: editar texto, insertar imágenes, tonos de timbrado, videos y apéndices, insertar antes, insertar después, incluir favoritos, vista previa, y cambio de método de entrada.

Bandeja de entrada
Abrir el MMS en la bandeja de entrada e ir a las opciones:
Leer: Leer MMS, los MMS y las imágenes pueden ser almacenadas en un nuevo archivo.
Responder: Responder al remitente.
Responder en SMS: Responder en SMS.
Responder a todos: Si hay un recipiente CC o BBC, responder a ellos.
Reenviar: Reenviar este MMS.
Eliminar: Eliminar MMS.
Eliminar todo: Eliminar todos los MMS.
Guardar en una plantilla: guarde el MMS en una plantilla.
Detalles: Detalles de MMS.
Use Ítem: tome el número del que le envía el MMS, guárdelo o hágale una llamada.

Bandeja de salida

Se utiliza para almacenar los MMS que han sido enviados o han sido enviados sin éxito. Usted puede leer, enviar, eliminar, eliminar todo, guardar en una plantilla, ver los detalles o usar ítem.

Borradores

Se acostumbra almacenar los MMS que no han sido editados o enviados. Usted puede leer, editar, enviar o eliminar los MMS:

Plantillas

Se proveen plantillas MMS. Usted puede usar las plantillas predeterminadas o personalizar plantillas nuevas.

Ajustes MMS

Componer: Configure el modo de edición, compresión de imagen, firma automática, etc.
Enviar: establezca validez, prioridad, reporte de envío, reporte de lectura y page time.
Recuperar: Configure red home, roaming red, reporte de lectura y envío, permita envío de reporte.
Filtro: Configure remitente anónimo y mensaje de advertencia.
Perfil de servidor: configure la dirección, puerto de enlace, puerto y red de la cuenta SIM1 y SIM2, centro de SMS.
Estado de la memoria: checar las condiciones de almacenamiento de MMS.

Configurar mensajes multimedia MMS.

Para configurar su cuenta MMS vaya en el menú inicial a la opción:

- **MMS**
- **Ajustes de MMS / MMS settings**
- **Perfil de servidor / Server Profile**
- **SIM 1 / SIM 2 (opcional)**

En la pantalla de Seleccionar perfil presione elija un perfil y edítelo de la siguiente manera:

- **Nombre de perfil**

TELCEL

- **Dirección MMSC**

http://mms.itelcel.com/servlets/mms

- **Tipo de conexión**
- **WAP**
- **Editar**

148.233.151.240

- **Nombre de usuario**

mmsgprs

- **Contraseña**

mmsgprs

Al finalizar este proceso, seleccione "Activar Perfil"

Como configurar Internet para MOVISTAR

En el menú principal vaya :

- **Icono de services**
- **Cuenta de datos / Data account**
- **GPRS**

En la lista de GPRS, elija la primera cuenta y edítela de la siguiente forma:

- **Nombre de la cuenta / Account name**

MOVISTAR GPRS

- **APN**

wap.movistar.mx

- **Nombre de usuario / User name**

movistar

- **Contraseña / Password**

movistar

- **Tipo de autoriz. / Auth type**

Normal

- **Primary DNS (sin modificación)**
- **Second DNS (sin modificación)**

Configurar Internet para mensajes MMS.

Como configurar Internet

En el menú principal vaya :

- **Icono de servicio**
- **Cuenta de datos**
- **GPRS**

En la lista de GPRS elija la primera cuenta y edítela de la siguiente forma:

- **Nombre de la cuenta / Account name**

MOVISTAR MMS

- **APN**

mms.movistar.mx

- **Nombre de usuario / User name**

movistar

- **Contraseña / Password**

movistar

- **Tipo de autoriz. / Auth Type**

Normal

- **Primary DNS (sin modificación)**
- **Second DNS (sin modificación)**

Configurar mensajes multimedia MMS.

Para configurar su cuenta MMS vaya en el menú inicial a la opción:

- **MMS**
- **Ajustes de MMS / MMS settings**
- **Perfil de servidor / Server Profile**
- **SIM 1 / SIM 2 (opcional)**

En la pantalla de Seleccionar perfil presione elija un perfil y edítelo de la siguiente manera:

- **Nombre de perfil**

MOVISTAR MMS

- **Dirección MMSC**

http://mms.movistar.mx

- **Tipo de conexión**
- **WAP**
- **Editar**

010.002.020.001

- **Nombre de usuario**

movistar

- **Contraseña**

movistar

Al finalizar este proceso, seleccione "Activar Perfil"

Charla

Usted puede configurar la charla con un número independientemente. Los registros de la charla de ambas partes puede ser desplegada en el teléfono.

Mensaje de voz

En el menú de "mensajes cortos" usted puede usar las teclas de hacia arriba y hacia abajo para seleccionar mensajes de voz y dar un clic en OK para entrar a esta función.

Editar: Ingrese o modifique el número de mensaje de voz.

Conectar a la voz: Usted puede usar esta función para escuchar los mensajes en el correo de voz.

Nota: Este es un servicio similar a las máquinas contestadores proveídas por la red. Esta función le permitirá a la persona que llama dejar un mensaje cuando a usted le es imposible o no desea contestar. El número de sus mensajes de voz es guardado en el teléfono móvil. Después de que el número de correo de voz es configurado,

usted puede marcar el número de correo de voz presionando y manteniendo el número “1” en la pantalla de modo de espera. Para conocer los detalles, favor de contactar a su operador de red.

Modo de recepción
Habilita/ deshabilita transmisión de mensajes a celular.
Leer mensaje
Lea mensa**jes transmitidos.**
Lenguaje
Seleccione el idioma que necesita para que despliegue mensajes transmitidos a celulares.
Nota: los idiomas dependen del proveedor de telefonía celular.
Ajustes de canales
Configure para seleccionar el número de mensaje de los mensajes celulares recibidos.

Tiempo

Con esta función usted puede ajustar la hora y la fecha.

Idioma

Con esta función usted puede cambiar el idioma.

Perfil de los usuarios

General
Después de seleccionar y activar los perfiles generales, usted puede llevar a cabo los siguientes ajustes individuales.
Configure el tono: Varios tonos están disponibles, tales como llamadas entrantes, encendido/ apagado, mensaje, y tono de teclado.

1> **Timbrado:** timbra una vez cuando hay una llamada entrante.
2> **Sólo vibración:** vibra sólo cuando hay una llamada entrante.
3> **Vibración y timbrado:** cuando hay una llamada entrante, el teléfono celular timbra y vibra al mismo tiempo.
4> **Vibrado y después timbrado:** cuando hay una llamada entrante, el teléfono celular primero vibra y después timbra.

Tipo de timbrado
1> Uno: timbra una vez sólo cuando hay una llamada entrante.
2> Repetir: Timbra continuamente cuando hay una llamada entrante.
3> Ascendente: cuando hay una llamada entrante, el volumen se incrementa gradualmente.

Tono extra
1> Advertencia: un todo de aviso deberá asignarse para la operación.
2> Error. Hay un tono de aviso cuando ocurre un error.
3> Camp on: envía un tono de aviso cuando encuentra una red.
4> Conectar: envía un tono de aviso cuando conecta.

MP3

Reproductor de audio
Usted puede reproducir música en su tarjeta T-flash MicroSD con el reproductor de audio y seleccionar su música favorita como su timbrado de llamada entrante.
Haga clic en la “lista” para entrar a la lista de reproducción y seleccione música de la lista de reproducción, para tocarla lleve a cabo las siguientes operaciones:
Reproducir: Reproduzca el archivo.
Detalles: Ver la información en el archivo.
Añadir a los tonos de timbrado: el archivo puede ser añadido a la lista de tonos de timbrado.
Lista de actualización /refresh: actualice la lista de reproducción.
Ajustes: seleccione la ruta o lista de reproducción, habilite / deshabilite la lista auto generada, modo de reproducción de archivos, y si permite reproducción de fondo y efectos de música o no.

Cámara

Este teléfono móvil está equipado con lentes CMOS de altos pixeles. Su zoom digital varía con el tamaño de la imagen. De un clic en la tecla cámara para tomar una foto. Después de entrar a la función de cámara, de un clic en "opción", las siguientes operaciones están disponibles:
Fotos:

1. Ver: busque un archivo de fotos específico.
2. Estilo de búsqueda: usted puede seleccionar el modo o modo matriz para buscar fotos.
3. Usar: envíe tapiz, protector de pantalla, animación encendida/ apagada, directorio, MMS y Bluetooth.
4. Enviar: envíe a MMS y Bluetooth.
5. Renombrar: Renombrar un archivo de imagen específico.
6. Eliminar: Eliminar un archivo de imagen específico.
7. Eliminar todos los archivos: Elimine todos los archivos de imagen.
8. Seleccionado por: seleccione todos los archivos de imagen de acuerdo al nombre, tipo, tiempo, tamaño o ninguno.
9. Almacenamiento: Guarde imágenes en el teléfono celular o la tarjeta de memoria.

Configuración de la cámara

1. Obturador de sonido: hay tres efectos de sonido disponibles, pero también puede deshabilitar el efecto de sonido.
2. FV ajuste el valor de exposición para mejorar la calidad de la imagen de acuerdo a las condiciones reales de fuentes de luz del medio ambiente.
3. Banda parpadeante: Usted puede seleccionar los modos 50Hz ó 60Hz. Es el de 50HZ en interiores con iluminación medio ambiente de lámpara fluorescente.
4. Temporizador de retardo: usted puede seleccionar cerrar, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos.
5. Disparo continuo: usted puede seleccionar apagado, 1 disparo, 3 disparos y 5 disparos.

Ajuste de imagen

1. Tamaño de imagen: hay varios tamaños de foto disponibles, para el tamaño de foto más grande se requiere de un espacio de almacenamiento mayor para este archivo.
2. Calidad de la imagen: hay diferentes calidades de foto disponibles. La calidad más alta requiere de un espacio de almacenamiento mayor para este archivo de imagen.

Balance de blancos

Las opciones disponibles son: automático, luz del día, tungsteno, fluorescente, nublado e incandescente.

Modo de escena

Habilite/ deshabilite el modo nocturno.

Ajuste de efectos

Configure diferentes efectos en la imagen.

Añada un marco

Sólo efectivo para imágenes con tamaño de 240*320.

Almacenamiento

Seleccione la ruta para almacenar la foto tomada en su teléfono celular o la tarjeta de memoria.

Restaure a elementos predeterminados

Seleccione esta opción y reinicie los parámetros de la cámara a los elementos predeterminados.

Calendario

Esta función permite a los usuarios ver y editar fechas programadas y el calendario. Seleccione calendario, de clic en opción que le provee de las funciones siguientes:
Tareas: ver y editar programa/ horario. Favor de ver "lista de pendientes" para operación.
Ir a la fecha: Vaya a una fecha específica para ver y editar el programa/ horario diario.

Visor de imágenes

Para conocer los detalles, favor de ver cámara> fotos.

Grabadora de video

Después de entrar a la función de grabadora de video, de un clic en la tecla de "opción" para realizar las operaciones siguientes:

Para reproducir

1. Reproducir: Reproduzca el archivo de video seleccionado.
2. Use: enviar al directorio.
3. Enviar: a Bluetooth y MMS.
4. Renombrar: renombre un archivo de video específico.
5. Eliminar: elimine un archivo de video específico.
6. Eliminar todos los archivos: elimine todos los archivos de video.
7. Ordenado por: ordene todos los archivos de video de cuerdo al nombre, tipo, tiempo, tamaño y ninguno.
8. Almacenamiento: seleccione una ruta para almacenar los archivos de video en su teléfono móvil o su tarjeta de memoria.

Ajustes a la videocámara

1. Balance de blancos: las opciones disponibles son: automático, luz solar, lámpara de tungsteno, lámpara fluorescente, nublado y luz incandescente.
2. EV: ajuste el valor de exposición para mejorar la calidad de la imagen de acuerdo a las condiciones reales de las fuentes de luz ambientales.
3. Modo nocturno: usted puede seleccionar encendido y apagado.
4. Banda: Usted puede seleccionar entre los modos 50Hz ó 60Hz.

Es el de 50HZ en interiores con iluminación medio ambiente de lámpara fluorescente el que se usa en China.

Ajustes de efectos

Configure diferentes efectos de video

Almacenamiento

Seleccione una ruta para almacenar los archivos de video en su teléfono celular o su tarjeta de memoria.

Restaure a elementos predeterminados

Reinicie los parámetros de video a la opción predeterminada.

Reproductor de video

Para conocer los detalles, favor de ver grabadora de video→reproducir.

Grabadora de sonidos

El teléfono móvil admite tres formatos de grabación WAV, AWB y AMR. Usted puede seleccionar un formato para grabar. Usted también puede grabar una llamada, cuando seleccione la grabación original en el teléfono celular, de clic en la tecla de "opción" para grabar, reproducir, añadir (sólo disponible para el formato AMR), renombrar, eliminar, eliminar todo, programar y enviar.

Radio FM

Usted puede recibir programas de radio y puede configurar la radio en las opciones de menú.

1. Lista de estaciones: puede editar y guardar el nombre y frecuencia de las estaciones.
2. Entrada manual: usted puede ingresar manualmente la frecuencia de la estación de radio.
3. Búsqueda automática y ajustes: usted puede buscar manualmente y gardar la lista de las estaciones transmitidas.
4. Ajustes: usted puede configurar la reproducción de fondo y el cambio con el altavoz del teléfono.

Ajustes

Ajustes a la SIM dual

Seleccione el modo SIM deseado, incluyendo:

SIM dual abierto: las dos tarjetas SIM están en el modo de espera simultáneamente.

Sólo la tarjeta SIM1 abierta: activar solamente la SIM1.

Sólo la tarjeta SIM2 abierta: activar solamente la SIM2.

Modo de vuelo: Activar el modo de vuelo.

Calibración de la pluma táctil

En esta función podrá calibrar la pantalla para su mejor uso y exactitud al momento de teclear cada icono.

Calibración del sensor de movimiento

Calibrar el sensor de movimiento con esta función.

Desplegado de características

Tapiz: Este teléfono le provee imágenes predeterminadas para selección del usuario, de modo que usted pueda descargar las imágenes por sí mismo. Usted puede también habilitar/ deshabilitar los diferentes tapices.

Protector de pantalla: Configure una imagen para protector de pantalla y el tiempo en que se desplegará. Primero configure el protector de pantalla como encendido, y después configure el tiempo de espera y finalmente seleccione una imagen. Además le provee imágenes, usted puede también descargarlas por sí mismo.

Desplegado encendido: el teléfono le provee animaciones predeterminadas y usted también puede descargarlas.

Desplegado apagado: el teléfono le provee animaciones predeterminadas y usted también puede descargarlas.

Mostrar el tiempo: Usted puede habilitar/ deshabilitar esta opción.

Mostrar el número del usuario: Usted puede habilitar/ deshabilitar esta opción.

Configuración del teléfono

Hora y fecha

Configure la hora de su ciudad: seleccione una ciudad de las opciones que se le proporcionan.

Configure la hora / fecha: Configure la hora y la fecha.

Configure el formato: Configure el formato de fecha y hora.

Calendario/ horario / programa encendido/ apagado

Hay cuatro grupos de calendarios con funciones encendidas/ apagadas que pueden ser utilizados para configurar el tiempo de encendido/ apagado automático del teléfono móvil. Antes de usar las funciones de cambio automático es necesario activar su estado, y después configurar las opciones de encendido/ apagado, y finalmente configurar el tiempo.

Idioma

El desplegado del idioma en el menú puede ser seleccionado. Puede elegir entre inglés y español. Después de seleccionar el idioma, el menú y los avisas de mensaje cambiarán como consecuencia.

Tono mágico

Hay muchos modos disponibles.

Ajuste de marcación de vibración

Habilitar/ deshabilitar la vibración

Sonido de desbloqueo

Habilitar/ deshabilitar el efecto de sonido.

Ajustes del sensor de movimiento

Usted puede configurar: Habilitar/ deshabilitar la rotación de video de pantalla completa. Habilitar/ deshabilitar rotación de visión de imágenes; Habilitar/ deshabilitar detener la vibración de la alarma, Habilitar/ deshabilitar siguiente SMS.

Métodos de entrada preferidos

Seleccione métodos de entrada predeterminados.

Tipo de codificación predeterminada

Usted puede configurar el tipo de codificación.

Texto de bienvenida

Si esta opción está habilitada, el desplegado de bienvenida será en encendido.

Actualización automática de la hora y fecha

Habilitar/ deshabilitar esta opción.

Escritura a mano

Configure la velocidad de escritura a mano y el color del estilo.

Ajustes misceláneos de pantalla.
La luz trasera de la pantalla LCD: ajuste el tiempo para la luz trasera de la LCD.

Ajustes a la red

Configure la red de SIM1 y SIM2.

Selección de red
Usted puede seleccionar el método de búsqueda de red, ya sea "automático" o "manual". Cuando su teléfono se encuentra fuera del área de servicio de red local, usted puede seleccionar un método de búsqueda de red adecuado, cuando el protocolo de red local lo permita. Utilizando el modo "manual" cerca de la frontera puede evitar registrar su teléfono en una red extranjera.

Redes preferidas
Seleccione primeramente al operador de red, la red de la tarjeta SIM actual es desplegada bajo el estado predeterminado. De clic en "opción" y estarán disponibles las siguientes operaciones:

① Añada de la lista: despliegue todas las listas PLMN
② Añadir: añada nuevas prioridades para el uso de la red.
③ Cambie preferentemente la red: configure prioridades para la red.
④ Eliminar. Eliminar uso preferente de red.

Configuración de seguridad
Esta función ofrece algunas opciones de ajustes relacionados con la seguridad del teléfono móvil.
Ajustes de seguridad de la tarjeta SIM
Los ajustes incluyen la seguridad de la tarjeta SIM1 y de la SIM2.
Bloqueo de SIM
Después de ingresar una contraseña válida, puede configurar el bloqueo de la SIM. Si el bloqueo de la SIM es habilitado, usted deberá ingresar la contraseña NIP cuando encienda el teléfono móvil. Si ingresa una contraseña inválida por tres veces consecutivas, deberá ingresar el código PUK (Personal Unlocking Key). Si le código PUK es inválido o lo ha extraviado, favor de contactar a su operador de red.

Marcación fija
Si su tarjeta SIM tiene esta función, usted puede restringir sus llamadas salientes. Si esta función está habilitada su teléfono puede llamar solamente a los números enlistados en Números de marcación fija/ FDN. Para configurar esta función, usted necesitará ingresar el código NIP2. La función requiere el apoyo de red.
Nota: Si usted ingresa el código NIP2 después de empezar, no necesitará ingresar el código antes de apagarlo. Por lo tanto, si usted no quiere que alguien cambie el estado de marcación fija, apague su teléfono después de los ajustes y entonces inícielo nuevamente.

Bloqueo de marcación
Si su tarjeta SIM tiene esta función, usted puede restringir las llamadas salientes. Si esta función está habilitada su teléfono podrá llamar solamente a los números telefónicos enlistados en números de marcación fija/ FDN. Para configurar esta función necesita ingresar el código NIP2: La función requiere el apoyo de red.

Cambio de contraseña
Con esta función, usted puede cambiar el código NIP y el código NIP2 de la tarjeta SIM.

Bloqueo del teléfono
Con esta función usted puede bloquear/ desbloquear el teléfono, ingresando su contraseña usted puede habilitar/ deshabilitar el bloqueo de su teléfono. Cuando el teléfono es bloqueado, usted necesitará ingresar la contraseña del teléfono para encenderlo.
Bloqueo automático del teclado
Con esta función usted puede bloquear/ desbloquear el teclado de su teléfono, hay opciones de tiempo de espera disponibles para el bloqueo del teclado que son 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto y 5 minutos. El tiempo de espera predeterminado para el bloqueo del teclado es 30 segundos.

Cambio de contraseña
Con esta función usted puede cambiar la contraseña para bloqueo del teléfono.

Restaurar la configuración de fábrica

Con esta función, usted puede reiniciar los ajustes de su teléfono a la configuración predeterminada. Necesitará ingresar la contraseña del teléfono.
Nota: La contraseña predeterminada es “1111”.

Efectos de sonido

Configure los efectos de sonido

Ajustes a la SIM dual

Para conocer los detalles favor de ver ajustes→ajustes SIM dual

Características de desplegado

Para conocer los detalles favor de ver ajustes→características de desplegado

Juegos

Le provee las funciones de reproducción de juegos en su teléfono móvil.

Ajuste de juegos

El ajuste de los juegos incluye efectos de sonido de fondo, efectos de sonido y vibración del juego.

Bluetooth

Poder: activar/ desactivar el bluetooth: después de iniciar el bluetooth, aparecerá el ícono del mismo en la franja de ícono en la parte superior de la interfaz del teléfono móvil.
Búsqueda de dispositivo de audio: búsqueda de los audífonos del bluetooth: búsqueda para el dispositivo de manos libres `puede ser hecho sólo cuando el Bluetooth está activado, después de que ha encontrado los audífonos del Bluetooth, seleccione conectar y después ingrese una contraseña válida para parearlos.
Mi dispositivo: todos los otros dispositivos de Bluetooth (incluyendo el teléfono móvil Bluetooth, audífonos Bluetooth, etc. Que se conectan con este teléfono móvil están bajo este menú, seleccione uno de los dispositivos, haga clic en “opción” para realizar las operaciones siguientes:

1. Conectar

Si un audífono Bluetooth es conectado al teléfono móvil, la siguiente operación está disponible después de entrar a “conectar”.

(1) Servicio de reproducción de sonido avanzado: después de seleccionar esta opción, usted puede utilizar los audífonos para contestar llamadas y escuchar MP3.
(2) Después de seleccionar esta opción, usted puede usar los audífonos de Bluetooth para contestar una llamada.

Si los audífonos de Bluetooth están conectados a l teléfono móvil, las siguientes operaciones están disponibles después de entrar a “conectar”.

2. Desconectar: desconectar el servicio en línea.
3. Nombre del dispositivo: editar el nombre del dispositivo de Bluetooth.
4. Eliminar: Se elimina el dispositivo actual conectado.
5. Eliminar todo: elimina todos los dispositivos conectados.
6. Registro de servicio: registrar todos los servicios conectados.
7. Búsqueda de un nuevo dispositivo: busca un nuevo dispositivo vía Bluetooth; conéctese con el nuevo dispositivo después de ingresar la contraseña.

Nota: la contraseña no se ha configurado por adelantado, este teléfono móvil puede conectarse con el dispositivo para ser conectado solamente cuando ingrese la misma contraseña.

Dispositivo activo

Todos los dispositivos de Bluetooth y servicios conectados con este teléfono móvil son desplegados bajo este menú:

Ajustes

1. Búsqueda: si el dispositivo puede ser detectado por otros dispositivos de Bluetooth.
2. Nombre del dispositivo: editar el nombre del dispositivo Bluetooth para este teléfono móvil.
3. Autentificación: habilitar/ deshabilitar autentificación.
4. Ruta de sonido: Seleccione “teléfono” o “dispositivo de manos libres”.

5. Ajustes de transmisión: configure compartir lista de archivos y autorización de acceso.
Acerca de: desplegado de nombre, dirección de un Bluetooth y lista de servicio de soporte.

Alarma

Este teléfono le provee de tres alarmas. Usted puede configurarlas de acuerdo a sus necesidades. El temporizador se encuentra activado, el ícono de alarma se mostrará en frente de la alarma. Seleccione editar para entrar a la interfaz de alarma para configurar.
Seleccione encender
Configure el tiempo de la alarma
Seleccione el método de timbrado que quiera para la alarma. Una vez, cada día, el usuario definirá si se activa uno o varios días de la semana.

Abierto

Usando esta función, usted puede entrar al directorio raíz del espacio del usuario. La carpeta predeterminada del sistema, la carpeta creada por el propio usuario y el archivo del usuario (si el teléfono es iniciado la primera vez o si el usuario no cambia el directorio, el directorio raíz sólo tiene una carpeta predeterminada del sistema) está enlistada en la carpeta predeterminada del sistema.

1. Si una carpeta es especificada, siguiendo operaciones que están disponibles dando clic en "opción".

Abrir: Abrir un archivo específico.
Carpeta nueva: crear una nueva carpeta en un folder específico.
Renombrar: renombrar una carpeta específica.
Eliminar: Eliminar una carpeta específica
Buscar por: buscar los archivos de acuerdo al nombre, tiempo, tamaño y ninguno.

2. Si el ítem especificado es un archivo, usted puede dar clic en "opción" y llevar a cabo las siguientes operaciones:

Ver: (reproducir): ver o reproducir un archivo específico.
Reenviar: enviar MP3 y archivos de audio y Bluetooth; enviar archivos de video a directorios, animación encendida/ apagada, MMS y Bluetooth.
Detalles: Lista de fecha y tamaño de los archivos especificados.
Renombrar: renombrar una carpeta específica.
Copia: copia archivos especificados a una posición designada. De clic en "atrás/ back" para cancelar esta operación. Si no hay espacio suficiente para la operación de copiado, el teléfono móvil le dará un mensaje aviso.
Mover: Mover el archivo especificado a una posición designada.
Eliminar: Elimina todos los archivos especificados.
Eliminar todos los archivos: elimina todos los archivos en una lista de archivos especificada.
Buscar por: buscar los archivos de acuerdo al nombre, tiempo, tamaño y ninguno.

Carpeta nueva

Usando esta función, usted puede crear una nueva carpeta en un lugar especificado.
Puede formatear toda la información en el espacio del usuario utilizando esta función. El sistema establecerá la carpeta predeterminada nuevamente. Favor de notar que la información formateada no puede ser restaurada.
Nota: Favor de reiniciar su teléfono móvil después de que ha sido formateado.

Reloj mundial

Usted puede usarlo para ver le tiempo de varias ciudades del mundo.

Televisión análoga

Tenga acceso a la televisión análoga, dé clic en "opciones" para realizar las operaciones siguientes:

Mis canales

Despliega todos los canales de televisión que usted ha incluido manualmente.

Incluir un canal
Incluye el canal de TV actual a mis canales
Lista de canales
Despliega todos los canales de televisión que usted ha escaneado.
Búsqueda de canales
Escanea automáticamente señales de televisión disponibles en cierta área y los despliega en la lista de canales.
Búsqueda de área
Seleccione un área como la ciudad actual y vea programas de televisión.
Ajustes de desplegado
1 Brillantez: seleccione la brillantez de la pantalla de TV
2. Intensidad de la señal: habilita/ deshabilita el desplegado de la intensidad de la señal en la pantalla de TV.
Aviso de señal débil: habilita/ deshabilita el desplegado de señal débil en la pantalla de TV.

Lista de pendientes

El teléfono le provee una lista de pendientes múltiple para usar. El usuario puede ver, incluir, editar, eliminar y eliminar todas las notas. De clic en "incluir" para el siguiente paso en el menú de aumentar:
Configure la fecha
Configure la hora
Ingrese el texto de comentario de texto
Puesta en marcha de la alarma y el modo de alarma
De clic en listo/ hecho.

Cronómetro

Cronómetro típico

1> Desplegado del tiempo: registre el tiempo continuamente en etapas.
2> Tiempo de vuelta: registra por varias veces, y reinicia después de la vuelta.
3> Ver registros: Ver los registros por "vuelta"/ ciclo.

Salud

Provee referencias en BMI y la menstruación

Extra

Calculadora
Este teléfono móvil le ofrece la función de calculadora. Usted puede realizar en ella cuatro operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Los cálculos deben realizarse utilizando la pantalla táctil o/ y las teclas de función al mismo tiempo.
Convertidor de unidades.
Utilizando las funciones, usted puede conducir la conversión de unidades de peso y medidas. Ingrese la figura que va a convertir en la columna correspondiente, después de clic en la tecla de confirmación y podrá obtener el resultado de la conversión.
Convertidor de moneda extranjera
Utilizando esta función usted puede realizar conversión de moneda. Ingrese la cifra de tipo de cambio, después de clic en OK, ingrese la cantidad de moneda que va a convertir y obtendrá el resultado de la conversión en moneda extranjera.

Lector E-book

Uste puede leer archivos en formato .TXT que son admitidos por su teléfono móvil. Puede definir el modo de codificación como inglés, UTF8, UCS2 u otros formatos.

Linterna

Puede habilitar/ deshabilitar la linterna.

JAVA

JAVA
Con esta función usted puede instalar el programa JAVA.
Ajustes a JAVA
Usted puede configurar el audio JAVA, vibración java, seleccionar SIM, Perfil java SIM1, perfil java SIM2 y tamaño de montón.
Seguridad java predeterminada.
Con esta función puede configurar la seguridad predeterminada.

Configuración de seguridad

Para conocer los detalles, favor de ver ajustes→Configuración de seguridad.

Servicios

Los servicios son proporcionados por el operador de red y varían en consecuencia.
WAP
Página de inicio: regístrese en la página de inicio del buscador WAP.
Favoritos: Ingrese los favoritos para tener las opciones siguientes.
Ir a: Buscar favoritos.
Editar: editar el nombre y dirección de los favoritos existentes.
Enviar: Enviar el sitio favorito por SMS o MMS.
Eliminar: Eliminar el sitio favorito seleccionado.
Eliminar todos: Eliminar todos los favoritos.
Nuevo favorito: Edita y guarda un sitio favorito nuevo.
Páginas recientes. Guarda los sitios visitados con anterioridad.
Ingrese la dirección: edite la dirección para contactar directamente.
Servicio de bandeja de entrada: revise el servicio de la bandeja de entrada de mensajes.
Ajustes: 1.Seleccione SIM: seleccione SIM1 ó SIM2.

3. Editar perfil: configure una cuenta de red.
4. Opciones de búsqueda: configure el tiempo de espera del buscador y el desplegado de imágenes.
5. Borrar cache: Configure si borra el buscador cache.
6. Borrar cookies: configure si borra información personal.

Información de la cuenta
Edita datos GSM e información GPRS.
Contador SIM GPRS

Ve la fluctuación GPRS en la tarjeta SIM

Método de entrada
El método de entrada puede ser utilizado para inglés y editar mensajes de texto, mensajes multimedia, phone book, calendario, etc.
Ingrese los caracteres:
ABC (alfa- superior)
De un clic en el ícono del método de entrada con stylus o de clic en la tecla # para seleccionar ABC, y después ingresar las letras correspondientes o escribir con stylus.
abc (alfa- inferior)
De clic en el ícono de método de entrada con stylus o en la tecla # para seleccionar abc y después ingresar las letras correspondientes o escribir con stylus.
123 (entrada con números)
De clic en el ícono de método de entrada con stylus o de clic en la tecla# para seleccionar 123 y después ingrese los números correspondientes o escriba con stylus.
Entrada de puntuación
De clic en "»" en la pantalla directamente para ingresar los símbolos relevantes.
Nota: Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

KYOTO

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO Y MEJOR USO DE SU CELULAR.

Nota importante: Lea estas recomendaciones ANTES DE OPERAR SU CELULAR. La validez de la garantía dependerá del correcto uso que le de a su celular.

1. El celular es un aparato delicado y sensible a los golpes o aplicación excesiva de presión y fuerza a cualquiera de sus partes o componentes, por lo cual le recomendamos no aplicar presión excesiva a los botones o a la pantalla táctil, así como NO insertar y retirar los audífonos con fuerza excesiva.

2. La función de "TOUCH SCREEN" (Pantalla Táctil) es especialmente novedosa pero también es muy sensible y requiere un cuidado y trato especial. Esta pantalla es especialmente sensible a las altas temperaturas y a la presión excesiva. Nunca deje este teléfono en su auto, expuesto a la luz directa del sol, o en algún lugar en donde la temperatura alcance mas de 35° centígrados , procure portarlo en un lugar en donde no este propenso a recibir alguna presión fuerte.
La pantalla táctil se puede operar con los dedos o con la pluma de toque incluida, no utilice otros objetos.

3. Nunca deje caer o tire su celular, inclusive si lo quiere colocar en superficiales blandas como sillones o camas, jamás deberá dejarlo caer.

4. No EXPONGA AL AGUA O A TEMPERATURAS EXTREMAS de calor o frió, polvo o humedad.

5. Para cargar su reproductor solo deberá de usar LOS ACCESORIOS INCLUIDOS, ya que CUALQUIER APARATO O ADAPTADOR DIFERENTE, podría generar cambios de voltaje que pueden dañar su equipo.

6. EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ES ALGUNAS VECES VARIABLE Y PUEDE LLEGAR A DAñAR SU EQUIPO CUANDO EL VOLTAJE ES EXCESIVO. CUANDO SU TELEFONO SE ENCUENTRE CONECTADO DIRECTAMENTE A LA CORRIENTE ELECTRICA Y USTED NOTE UNA VARIACION EN EL VOLTAJE POR CAMBIOS DE INTENSIDAD EN LA LUZ O POR CORTES DE ENERGIA, DESCONECTE SU TELEFONO DE INMEDIATO Y REVISE QUE ENCIENDA DE MANERA NORMAL. EN CASO DE QUE NO ENCIENDA DEBERA INMEDIATAMENTE LEVANTAR UN REPORTE DE DAÑO A LA COMPAÑÍA DE LUZ (REPORTE DE FALLAS EN SUMINISTRO DE LUZ) 51749900 YA QUE EL EQUIPO FUE DAÑADO POR EL SUMINISTRO ELECTRICO Y LA COMPAÑÍA DE LUZ DEBERA CUBRIR EL COSTO DEL PRODUCTO.

7. La primera recarga de batería debe ser no mayor a 6 hrs. A partir de la segunda recarga solo deberá esperar a que la pantalla indique que la carga esta completa. Deberá desconectar su celular de la corriente cuando la batería ya se encuentre totalmente cargada para evitar que la pila se dañe.

8. Procure solo cargar la pila de su celular una vez que esta se haya descargado por completo, y no cuando la batería aun tenga energía, esto ayudara a optimizar el tiempo de recarga y la duración de la vida útil de su equipo y pila.

IMPORTANTE: Si existiera alguna falla en su producto, deberá acudir a cualquier centro autorizado para su revisión, compostura o cambio (según aplique el caso) procure nunca abrir o intentar reparar su producto, porque perderá la garantía automáticamente.
Para ingresar a reparación, compostura o cambio su equipo, deberá presentar su ticket de compra y todos sus accesorios completos, así como su empaque original.

Póliza de Garantía

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de 90 días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

Condiciones:

•El producto deberá ser reparado en nuestro taller de servicio.

•La instalación, manejo y uso del producto deberá ser de acuerdo a las instrucciones.

•El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días a partir de la fecha de recibida en nuestro taller de servicio.

•La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, en caso de que la falla sea de fabricación.

•Para hacer efectiva esta garantía es suficiente con la presentación de esta póliza o la factura de compra.

•La adquisición de partes y refacciones esta sujeta a disponibilidad y deberá acudir al centro de servicio o tienda donde adquirió el producto para conseguirlas.

•El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto o en el centro de servicio.

•En caso de que la presente garantía sea extraviada, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida una nueva póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

La garantía no es válida:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto presente señas evidentes de haber sido mojado, golpeado o expuesto a condiciones extremas de calor, polvo o humedad.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador, comercializador responsable respectivo.

(Sello)

Modelo: **N8+**

Cliente_____

Marca: KYOTO_____

Población:_____

Departamento de servicio:_____

Hecho en China

IMPORTADO POR:
IMPORACION Y DESARROLLO
DE LA MODA S.A DE C.V.
PONIENTE 150 No.660-C
COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO
MÉXICO D.F., C.P.02300
RFC. IDD070314QA0

CENTRO DE SERVICIO

CENTROS DE DISTRIBUCION	
MEXICO D.F.	
VALLEJO	***IZTAPALAPA***
NORTE 45 #1077 COL.INDUSTRIAL VALLEJO DEL.AZCAPOTZALCO TELS. 5368 44 27 , 5368 40 97 5368 40 11	PERIFERICO ORIENTE # 20 PARQUE INDUSTRIAL FINSA COL.RENOVACION ENTRE EJE 5 Y 6 SUR TELS. 5716 8780 AL 89
ESTADO DE MEXICO	
ECATEPEC	***NAUCALPAN***
AV.VIA MORELOS KM17.5 COL.JARDINES DE CERRO GORDO TELS. 55 79 85 50 , 5579 85 70	AV.1 DE MAYO # 81-A COL.SAN LUIS TLATILCO TEL.5312 9690
LEON,GTO	**VERACRUZ,VER**
ADOLFO LOPEZ MATEOS # 302 COL.JARDINES DE JEREZ TELS.(01 477) 710 62 08 , 710 62 09 , 711 58 12	AV.20 DE NOVIEMBRE # 748 ESQUINA AZUETA COL. CENTRO TELS.(01 229) 989 02 12 , 989 02 37 , 989 02 38